

Кровать Чердак

Правила эксплуатации

1. Не следует использовать кровать без матраса.
2. Не следует прыгать на кровати.
3. Регулярно проверять затяжку болтов.
4. Болты при сборке не перетягивать.
5. Нагрузка на 1м² до 150 кг.




Затяжку следует производить после наживления всех болтов




Гарантия

Гарантия распространяется: на любые недостатки мебели или ее отдельных элементов, вызванных дефектами материалов или процессом производства.


Гарантия не распространяется: Дефекты, образовавшиеся вследствие некорректной эксплуатации и несоблюдения правил инструкции. Механические повреждения, образованные в результате транспортировки товара. При внесении изменений в конструкцию изделия.



Болт 8х60мм
Шайба 8мм
Гайка 8мм



Болт 8х60мм
Шайба 8мм
Гайка 8мм



Винт 6х45мм
Гайка 6мм

Комплект поставки

- 1 Латодержатель: — 30 шт
2 Ламель: — 15 шт

- 3 Гайка 8мм — 16 шт
4 Винт с прес-шайбой: — 1 шт

- 5 Шайба: — 17 шт
6 Гайка 6мм: — 1 шт
7 Болт 8х60 с круглой головкой (мебельный): — 16 шт